

Buster Q

Generell veiledning

Velkommen til Buster Q!

For å legge til rette for en helt ny måte å nyte båtlivet på, har Buster Boats kommet frem til en helt ny måte å kommunisere med båten på. Vi har blitt inspirert av bil- og smartenhetbransjen og tatt alle nøkkelfunksjonene og integrert dem inn i én stor berørings skjerm.

Vi har også forbedret underholdnings-, sikkerhets- og opplæringsfunksjoner og ført dem sammen i én intuitiv brukeropplevelse – **Buster Q**.

Tilgjengelige applikasjoner

- Kart
- Instrumentbord
- Vær
- Raymarine ekkolodd
- Dokumenter og veiledninger
- FM- og DAB-radio
- Varmeapparat til båt fra Wallas

Teknologi


- 10 og 16 tommers skjerm
- Polarisert, vanntett skjerm
- Kompatibel med NMEA2000
- Bluetooth
- Wi-Fi og hotspot
- 2 CAN-busser
- Solid beskyttelsesdeksel

Oversikt

Du finner flere instruksjoner på BusterQs hjemmeside, www.busterboats.com eller ved å følge The Q Experience sin YouTube-kanal.

Sidepanelet inneholder viktig båtinformasjon, f.eks. turtall og hastighet. Hvis båten har sonar, viser den øverste delen av sidepanelet sonardata.

Du kan bytte **modus** og få tilgang til funksjoner ved å bruke moduskontroll nederst på sidepanelet. Du finner de samme kontrollene på fjernkontrollen hvis du har en.



Den oransje tasten til **hovedmenyen** finner du øverst til høyre. Her får du tilgang til applikasjoner og innstillinger.


Andre taster er **funksjonstaster**. Deres tall og funksjon er avhengig av den aktive applikasjonen.

Applikasjoner som Kart, Instrumentbord og Radio åpnes i **programområdet**.


Kom i gang

Tips: Som standard slås Q av når du slår av motoren. Hvis du vil fortsette å bruke den, trykker du bare på skjermen når den er i ferd med å slås av og den forblir på.


- 1** Q-systemet starter opp når motoren tennes.




- 2** Først kjører Q-systemet en systemsjekk.




- 3** Godta ansvarsfraskrivelsen for å starte navigasjonen.



- 4** Navigasjonen starter automatisk.



- 5** Gå til menyen for å få tilgang til flere applikasjoner og innstillinger.



Applikasjonsikoner:



Kart



Instrumentbord



Radio



Vær



Innstillinger



Veiledninger




Varmeapparat

Elementer: Sidepanel


1 Signallikoner

Ikonene ligger øverst. De viser styrken til Wi-Fi, GPS og andre signaler.




2 Sonar

Sonarfeltet viser sonardata øverst. Trykk på feltet for å vise historikk.




3 Motordata

Den midterste delen av sidepanelet viser motordata. Trykk på feltet for å åpne instrumentbordet.




4 Moduser


Moduskontroller finnes nederst. Endre modus ved å trykke på det oransje ikonet.



Mediamodus




Mediamodus er tilgjengelig når båten har montert en mediapakke. Med mediamodus kan du kontrollere musikken som spilles på radioen.




Når du strømmet musikk fra en Bluetooth-tilkoblet smarttelefon, bytter mediakontrollen gjennom lydspor i stedet for radiokanaler.

Dorgemodus




Dorgemodus er tilgjengelig når båten har montert en dorgeline. Du kan også åpne ekkoloddet (hvis det er montert) med dorgemoduskontrollene.

Navigasjonsmodus



Navigasjonsmodus finnes i alle Q-enheter. Den inneholder grunnleggende navigasjonskontroller, f.eks. zooming på kartet.




Du kan bytte mellom standard og panorering ved å trykke på midttasten.

Elementer: Hovedmeny

Tips: Hold inne meny-tasten for å åpne en snarvei til standardapplikasjonen (vanligvis kartet) fra andre applikasjoner.


1 Applikasjoner

Du finner applikasjonene som er tilgjengelige på båten din oppført i menypanelet.




2 Hurtiginnstillinger

Den andre fanen på menypanelet inneholder hurtiginnstillinger, blant annet lysstyrke på skjermen.




3 Lukke menypanel

Du kan lukke panelet enten ved å trykke på meny-tasten igjen eller ved å trykke utenfor panelet.



Applikasjoner: Kart



Meny

åpner hovedmenyen, et langt trykk er en snarvei til standardapplikasjonen fra andre apper



Zoom inn

zoomer inn på kartet, et langt trykk zoomer raskt



Zoom ut

zoomer ut på kartet, et langt trykk zoomer raskt



Finn skip

går tilbake til båten og låser visningen på plasseringen, et langt trykk zoomer til båten



Mine ruter og steder

åpner rute og stedsrelaterte funksjoner, et langt trykk åpner båtinformasjon




Ekkolodd (ekstraustyr)

åpner alternativene for visning av ekkolodd, f.eks. hjørne eller loddrett, et langt trykk åpner ekkoloddets siste visningsalternativ

Tips: Du kan endre retningen på kartet ved å trykke på nord-ikonet. Pilen på ikonet peker alltid mot nord.

Funksjoner i Mine ruter og steder:



MOB

Mann over bord legger til en markør for båtens plassering



Mine ruter åpner Mine ruter




Mine steder åpner Mine steder



Følg rute lagrer båtens rute

Visningsalternativer for ekkolodd:



Hjørne viser ekkoloddet i venstre hjørne



Loddrett viser et loddrett panel



Vannrett viser et vannrett panel




Fullskjerm viser ekkoloddet i fullskjerm



Lukk


1 Flytte kartet

Dra kartet i hvilken som helst retning med en eller to fingre.




2 Zooming

Spre eller knip sammen fingrene for å zoome. Du kan bruke funksjonstastene til høyre.




3 Måle avstander

Plasser fingrene på starten og slutten av distansen du vil måle.







4 Posisjonsinformasjon

Trykk på et punkt på skjermen for å vise koordinater og annen posisjonsinformasjon.



Applikasjoner: Instrumentbord









-  **Meny**
åpner hovedmenyen, et langt trykk er en snarvei til standard-applikasjonen fra andre apper
-  **Kartsnarvei**
åpner Kart-applikasjonen
-  **+ Andre siden av instrumentbordet**
åpner detaljert motordata

Instrumentbordet viser båtens hovedmotormålinger. Se den andre siden for å se mer detaljert motordata.

Applikasjoner: Radio

Du kan bytte mellom FM- og DAB-radio i Systeminnstillinger. Funksjonstaster for DAB-radio er Søk- og Tilbakestill-taster i stedet for Søk fremover og Søk bakover.






-  **Meny**
åpner hovedmenyen, et langt trykk er en snarvei til standard-applikasjonen fra andre apper
-  **Kartsnarvei**
åpner Kart-applikasjonen
-  **På/av**
slår radioen på og av
-  **Søk fremover**
søker etter radiokanaler
-  **Scan backSøk bakover**
søker etter radiokanaler


Radioapplikasjonen har spor til å lagre favoritt-FM-kanalene dine. Hvis du vil lagre kanalen som spilles nå, trykker du på + (pluss)-ikonet etter et tomt spor. Hvis du vil fjerne en lagret kanal, trykker du på - (minus)-ikonet bak navnet på kanalen.

Applikasjoner: Vær

Hvis du ønsker å motta værvarsler i sanntid fra Q-systemet, går du til Alarmer i Innstillinger og merker av for Værvarsler.




-  **Meny**
åpner hovedmenyen, et langt trykk er en snarvei til standard-applikasjonen fra andre apper
-  **Kartsnarvei**
åpner Kart-applikasjonen




1 Endre dato

Hvis du vil se varslene for forskjellige datoer, trykker du bare på en av de tilgjengelige datoene.


Applikasjoner: Veiledninger



Videospiller:



Dokumenter:



Applikasjoner: Innstillinger

Innstillingene inneholder en rekke justeringer fra detaljnivå på kart til Bluetooth. Du får tilgang til innstillingene gjennom hovedmenyen.

1 System

Systemets generelle innstillinger finnes i Systeminnstillinger. Dette omfatter språk, tidssone, datoformat og radiotype. Her kan du også tilbakestille enheten til fabrikktilstand.

3 Enheter

Her kan du endre alle enhetene på systemet, f.eks. hastighet, dybde og retning i henhold til det du ønsker.

5 Tilkobling

I Tilkoblingsinnstillingene kan du f.eks. endre trådløs nettverksmodus eller koble til en enhet med Bluetooth.

7 Skjerm

I skjerminnstillingene finner du justeringer knyttet til skjermen, f.eks. automatisk/manuell justering av lysstyrke på skjermen.

2 Båt

I Båt-innstillingene finner du båtrelaterte innstillinger, blant annet drivstoffensortype. Her finner du også ekstra pakker som du trenger for å aktivere enheten etter tilbakestilling til fabrikktilstand.

4 Navigasjon

Navigasjonsinnstillingene inneholder alle navigasjonsrelaterte innstillinger, bl.a. kartretning og standard zoomnivå for kart. Du kan også se GPS-informasjon og justere detaljnivået på kartet.

6 Alarmer

Alarminnstillingene inneholder alle alarmrelaterte justeringer. Du kan velge om du ønsker å motta bølge- eller værvarslere ved å merke av i de tilsvarende feltene. Her kan du også aktivere eller deaktivere oppstartskontrollen.

Buster Q

www.buster.fi/nn/
www.theqexperience.com